

## 綿菓子機 CA120の清掃方法

①電源 off しコンセントを抜く。帽子・プラ板（金棒含む）を外す。続けて受皿固定用 3ヶ所のボルトを外す。ネジを紛失しないように注意する。

②受皿を取り外す。

③本体を横向きにして、やかん又は水道蛇口から熱湯を回転釜部に直接かけ、回転釜を回しながらザラメを洗い流す。

④キッチンペーパー等で回転釜とその周辺を丁寧にふき水分を拭き取る。カーボンブラシ摺動部が汚れていて布で拭き取れない場合には、サンドペーパー（200～300番）で磨き取る。その他本体部も同様に汚れも含めて拭き取る。そして、室内で干して乾燥させる。

⑤回転釜部を乾燥するために、コンセントを繋ぎ電源を入れて一定時間空回しする。ダイヤル10で20～30秒位。

⑥⑦受皿を水洗いする。同様に帽子・プラ板も水洗いする。水分を拭き取ると共に室内で乾燥させる。

⑧本体と共に受皿、帽子及びプラ板を所定の収納箱に入れて終了。

